

# B35332

## MANUALE D'USO



### CARATTERISTICHE

---

- DISPLAY LCD: ORE, MINUTI, SECONDI, MESE, GIORNO DELLA SETTIMANA E DATA
- SVEGLIA CON ALLARME E SEGNALE ORARIO
- FORMATO ORA 12/24
- CRONOGRAFO 1/100 SECONDI CON TEMPI PARZIALI (CONTEGGIO MASSIMO: 23 ORE 59 MINUTI 59 SECONDI)
- RETROILLUMINAZIONE EL

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. PREMERE S3 3 VOLTE PER ENTRARE NELLA MODALITA' DI IMPOSTAZIONE
2. IL VALORE DEI SECONDI LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER AZZERARE 00
3. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DEI MINUTI LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
4. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DELLE ORE LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
5. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DEL MESE LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
6. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DELLA DATA LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
7. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DEL GIORNO DELLA SETTIMANA LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
8. PREMERE S3 UNA VOLTA PER COMPLETARE L'IMPOSTAZIONE. RITORNA ALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO ATTUALE.

Nota: P SIGNIFICA PM

### CRONOMETRO

1. PREMERE S3 UNA VOLTA PER ENTRARE NELLA MODALITA' CRONOGRAFO. PREMERE S1 PER INIZIARE/INTERROMPERE IL CONTEGGIO
2. PREMERE S2 PER MEMORIZZARE UN TEMPO PARZIALE
3. PREMERE S1 E DOPO S2 PER AZZERARE IL CONTEGGIO

### SVEGLIA

1. PREMERE S3 DUE VOLTE PER ENTRARE NELLA MODALITA' SVEGLIA. PREMERE S1 PER ATTIVARE/DISATTIVARE IL SEGNALE ACUSTICO ORARIO.
2. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DELLE ORE DELLA SVEGLIA LAMPEGGIA. PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
3. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DEI MINUTI LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
4. PREMERE S3 UNA VOLTA PER COMPLETARE L'IMPOSTAZIONE. RITORNA ALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO ATTUALE.