

# B35313

## MANUALE D'USO



### CARATTERISTICHE

---

- ORE, MINUTI, SECONDI, DATA E GIORNO DELLA SETTIMANA
- SVEGLIA CON ALLARME E SEGNALE ACUSTICO ORARIO
- FORMATO ORA 12/24
- CRONOGRAFO 1/100 SECONDI
- RETROILLUMINAZIONE EL

### FUNZIONAMENTO

PREMERE S2 IN QUALSIASI MOMENTO PER RETROILLUMINARE IL DISPLAY

PREMERE S1 PER SELEZIONARE IL FORMATO 12H O 24H

PREMERE S3 PER SCORRERE DA UNA MODALITA' AD UN'ALTRA SECONDO LA SEGUENTE SEQUENZA: VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO → SVEGLIA → CRONOMETRO → IMPOSTAZIONE DEI VALORI

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA

DALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO PREMERE S3 3 VOLTE PER ENTRARE NELLA MODALITA' DI IMPOSTAZIONE

IL VALORE DEI SECONDI LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER AZZERARE 00

PREMERE S2 PER SELEZIONARE I VARI ELEMENTI DA IMPOSTARE SECONDO LA SEGUENTE SEQUENZA: ORE → MINUTI → MESE → DATA → GIORNO DELLA SETTIMANA → SECONDI

PREMERE S1 PER IMPOSTARE IL VALORE CHE LAMPEGGIA

PREMERE S3 UNA VOLTA PER COMPLETARE L'IMPOSTAZIONE E RITORNA ALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO ATTUALE.

### SVEGLIA

DALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO PREMERE S3 PER LA MODALITA' SVEGLIA.

PREMERE S1 PER ATTIVARE/DISATTIVARE L'ALLARME DELLA SVEGLIA E IL SEGNALE ACUSTICO ORARIO NELLA SEGUENTE SEQUENZA: SVEGLIA ATTIVA → SEGNALE ORARIO ATTIVO → SVEGLIA E SEGNALE ORARIO ATTIVI → SVEGLIA E SEGNALE ORARIO NON ATTIVI

PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DELLE ORE DELLA SVEGLIA LAMPEGGIA. PREMERE S1 PER IMPOSTARLO

PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DEI MINUTI LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO

PREMERE S2 PER CONFERMARE

PREMERE S3 PER TORNARE ALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO ATTUALE.

### **CRONOMETRO**

DALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO PREMERE S3 DUE VOLTE PER LA MODALITA' CRONOMETRO.

PREMERE S1 PER INIZIARE/INTERROMPERE IL CONTEGGIO

PREMERE S1 E S2 PER AZZERARE IL CONTEGGIO