

Smart Watch

Istruzioni per l'utente



Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Leggi questo manuale per comprendere appieno l'uso e il funzionamento del dispositivo.

Le funzioni nel manuale dell'utente possono variare leggermente rispetto a quelle del dispositivo.

Gli errori di scrittura ed eventuali discrepanze in questo manuale verranno aggiornate nel tempo. In caso di aggiornamenti, questo manuale sarà soggetto a modifiche senza preavviso. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.

Nota: il prodotto ha un livello di impermeabilità pari ad un IP68, quindi può essere utilizzato durante il lavaggio delle mani, il nuoto, la pioggia, ecc..

⚠ Non usare quando si fa una doccia / bagno caldo o una sauna poiché il vapore entra nel dispositivo e danneggia i componenti periferici. Questi danni non sono contemplati nelle condizioni di garanzia.


Funzionamento:

Pulsante: tenere premuto per accendere / spegnere il dispositivo; premere brevemente per accendere / spegnere lo schermo.

Display touch: toccare per selezionare e accedere a un menu; scorrere verso destra per tornare. Nella schermata iniziale, scorrere verso il basso per visualizzare la barra di stato; Scorri verso destra per andare al centro notifiche.



Istruzioni di ricarica: questo prodotto utilizza un ricarica con forza magnetica. Posiziona il punto di ricarica sui morsetti sul retro del dispositivo per caricarlo automaticamente. Di solito sono necessarie 2 ore per caricare completamente. La durata della batteria è di 30 giorni in standby e 5-7 giorni in funzione. Non utilizzare l'orologio durante la ricarica.



⚠ Attenzione: non collegare i due morsetti di ricarica tra loro con materiale conduttivo poiché potrebbe causare un corto circuito.

Per collegare l'orologio allo smartphone, scaricare l'app "Fundo" sullo smartphone utilizzando uno dei seguenti metodi:

- 1) Scansiona il codice QR per scaricare l'applicazione "Fundo".
- 2) Cerca e scarica l'app "Fundo" nello store per le app sul tuo smartphone.

store mobile



Dopo aver installato l'applicazione, attivare Bluetooth e GPS sul telefono cellulare e aprire l'applicazione Fundo. Conferma che le notifiche e le altre autorizzazioni dell'applicazione siano abilitate e completa le informazioni personali. Tocca "Aggiungi dispositivo", cerca il dispositivo "L8XXX" e tocca Connetti.

- **Aggiornamento firmware:** quando il Bluetooth è attivato, nell'applicazione "Fundo" fare clic su "Aggiornamento firmware". Se è disponibile un nuovo firmware, fare clic per aggiornare all'ultima versione del firmware dell'orologio.

Avviso: se non è possibile aggiornarlo, riattivare il Bluetooth e provare ad aggiornare di nuovo.

Poiché il protocollo Bluetooth è diverso tra le diverse marche di smartphone, a volte la connessione Bluetooth è instabile tra il telefono cellulare e l'orologio. In tal caso, riavvia il Bluetooth e prova a riconnetterti. Su alcuni modelli di smartphone potrebbe essere necessario configurare alcune impostazioni per il corretto funzionamento della trasmissione dei dati.

Funzioni principali:

- **Ora / Data:** lo smartwatch sincronizza la data e l'ora del telefono quando è collegato tramite Bluetooth.
- **Funzioni:** ci sono diverse schermate iniziali tra cui scegliere. Tenere premuto 2 secondi nella schermata principale per modificarlo.
- **Notifiche:** sincronizza tutte le notifiche del telefono, come Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, ecc. Se si desidera mostrare le notifiche con il contenuto, è necessario configurarlo nell'applicazione. Mostra le ultime 5 notifiche. Per leggere i dettagli, scorrere per leggere il seguente messaggio. Vincerà per le chiamate e i messaggi in arrivo. Premere il pulsante per interrompere la vibrazione.
- **Barra di stato:** scorrere verso il basso dalla schermata iniziale per visualizzare lo stato della connessione Bluetooth, la percentuale della batteria e la regolazione della luminosità.
- **Informazioni sull'attività:** mostra i dati come passi, distanza percorsa e calorie consumate nella giornata. Ogni giorno alle 24:00 i dati vengono inviati all'applicazione e reimpostati su 0 sull'orologio. Nella cronologia dell'applicazione è possibile consultare tutti i dati salvati.
- **Monitoraggio del sonno:** l'orologio lo attiva automaticamente dalle 22:00 alle 08:00 Puoi controllare i dettagli della qualità del sonno nell'applicazione.
- **Telecomando musica:** riproduci la musica sul telefono e controlla dall'orologio.
- **Previsioni meteorologiche:** l'ora è sincronizzata dall'applicazione all'orologio. Il telefono deve avere il GPS abilitato e il tempo locale può essere ottenuto solo in condizioni normali.

- **Elettrocardiogramma:** con la frequenza cardiaca combinata e il sensore elettrocardiogramma, si ottiene una misurazione in circa 30 secondi. Dopo la misurazione, il simbolo "ToAPP" apparirà sull'orologio e i dati verranno salvati nell'applicazione, dove possono essere condivisi con altri come riferimento.
- **Pressione sanguigna:** durante la misurazione, appoggia le mani per circa 48 secondi.
- **Frequenza cardiaca:** attendere 2 secondi per iniziare la misurazione. Registra i dati della frequenza cardiaca scansando la superficie della pelle con un sensore ottico verde. Scorri verso altri menu per interrompere la misurazione. Normalmente deve essere da 60 a 90 bpm, gli atleti professionisti possono avere meno di 60 bpm. Quando ci si allena intensamente, la misurazione può arrivare fino a 200 bpm.
- **Ossigeno nel sangue:** SPO2H è la percentuale di ossigeno nel sangue, il tasso normale è del 94-99%.
- **Allenamento:** selezionare una modalità sport per registrare l'allenamento. Si metterà in pausa quando si preme il pulsante. È quindi possibile scegliere di salvare, eliminare o continuare la misurazione. Registra calorie e frequenza cardiaca in tutte le modalità.
- **Sveglia:** imposta diverse sveglie tramite l'applicazione sul telefono.
- **Cronometro:** premere il pulsante per iniziare, premere di nuovo per interrompere.
- **Timer:** imposta una durata per contare il tempo.
- **Trova il telefono:** il telefono emette un avviso di suoneria.
- **Fotocamera Bluetooth:** sblocca lo schermo del telefono e premi sullo schermo dell'orologio per scattare una foto con il telefono.

Configurazione

- **Disattiva:** fare clic per disattivare.
- **Informazioni su:** visualizza il numero del modello, l'indirizzo Bluetooth e il numero di versione.
- **Ripristina:** fare clic per ripristinare la versione di fabbrica.

- **Promemoria sedentario e dell'acqua:** tramite l'applicazione, impostare un orario per ricevere le notifiche per alzarsi o bere acqua.
- **Modalità promemoria:** tramite l'applicazione, scegliere un modulo promemoria (schermo acceso, vibrazione, schermo acceso + vibrazione).
- **Luminosità display:** una luminosità maggiore richiede un consumo maggiore della batteria.
- **Configurazione dell'unità:** sistema metrico o britannico

Garanzia

1. Con un uso normale e corretto, se sorgono problemi di qualità dovuti a fabbricazione, materiali o design, offriremo una garanzia di un anno dal giorno dell'acquisto e una garanzia di 6 mesi per la batteria e l'adattatore.
2. Se il problema si presenta a causa dei seguenti motivi, non rientra nelle condizioni di garanzia:
 - a) Smontaggio o reinstallazione del prodotto.
 - b) Cadute del prodotto.
 - c) Qualsiasi danno artificiale o uso improprio. Ad esempio: introduzione di acqua nel dispositivo, rottura dovuta a forze esterne, danni causati da graffi sui componenti periferici, ecc.
3. Quando si richiede una riparazione in garanzia, è necessario fornire un certificate di garanzia con il timbro del rivenditore e la data di acquisto.
4. In caso di problemi durante l'uso, contattare il servizio clienti del negozio in cui è stato acquistato.